

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Karton mit 12 Flaschen à 200 ml Art.-Nr. 30802

Kennzeichnung gemäß GefStoffV: entzündlich
Produktcode: GU 0

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 08/12



INTENSIVLÖSER FÜR SCHMIEREREIEN, FARBEN UND GRAFFITI IN INNENRÄUMEN

EINSATZBEREICH

SC 10 ist auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Flächen anwendbar, auch auf textilen Belägen. Zur gründlichen Entfernung von Kleberresten, Verstrichungen und Schmierereien von Kugelschreibertinte, Permanentstift, Tinte, Stempelfarbe, Filzstift, etc.

ANWENDUNG

Bei der Entfernung von Verstrichungen von wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen unverdünntes SC 10 auf ein sauberes Reinigungstextil sprühen. Die Verschmutzung damit bearbeiten und anschließend mit klarem Wasser und neuem Reinigungstextil die Produktreste rückstandsfrei entfernen. SC 10 nicht länger einwirken lassen.

Zur Entfernung von Kleberresten auf textilen Belägen unverdünntes SC 10 auf ein sauberes Reinigungstextil sprühen, die Kleberreste betupfen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Reinigungstextil die angelösten Reste entfernen (nicht reiben, sondern tupfen).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entfernt mühelos Kugelschreiber-, Bleistift- und Filzschreiberstriche, Stempelfarbe, Tinte, Permanentstift und Verunreinigungen durch Blaupapier
- Entfernt Kleberreste von textilen Belägen
- Frei von wasserunlöslichen Lösemitteln
- Zur Graffitientfernung auf Kunststoff und Stein geeignet
- Gebrauchsfertig in der handlichen 200 ml-Flasche

HINWEIS

Vor erster Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Anwendung.

INHALTSSTOFFE

Wasserlösliche Lösungsmittel, Alkohol, Netzmittel, Hilfsstoffe, Duftstoffe, Citral, Limonene.

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

--

DR.SCHNELL Chemie GmbH · Taunusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 · Fax +49/(0)89/35 06 08 47 · www.dr-schnell.de · info@dr-schnell.de

Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/3580617