

## Vor- und Alleinwaschmittel

### Anwendungsbereiche

- o leistungsstarkes Vor- und Alleinwaschmittel
- o RKI - Listung nach § 18 IfSG  
für Wirkungsbereich A und B mit **OXYPLEX®**  
und **OXYPLEX® plus**
- o für chemo-thermische und thermische  
Desinfektionswaschverfahren geeignet

### Eigenschaften

- o hohe Waschkraft
- o ausgezeichnete Wasserhärtestabilität
- o gründliche Entfernung von Fett- und Pigment-  
ansammlungen
- o optimales Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen
- o kalt stammlösefähig

### Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004

≥ 30 % Phosphate;  
< 5 % nichtionische Tenside.  
Weitere Inhaltsstoffe:  
optische Aufheller, Duftstoffe (LIMONENE).

### Chemisch-physikalische Daten

Konsistenz: **homogenes Pulver**  
Gesamtalkalität\*: **4,1 g/l**  
pH-Wert\*: **12**  
Schüttdichte: **790 g/l**

\* Angaben für 1% ige Lösung in enthärtetem Wasser

### Anwendung und Dosierung in g/kg Trockenwäsche

| Härte-<br>bereich | Wasserhärte °dH | Einbadverfahren  | Zweibadverfahren<br>Vorwäsche |         | Taktwaschanlagen            |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1                 | 0 - 7           | 10 - 20          | 15 - 20                       | 10 - 15 | 10 - 15<br>Wasser enthärten |
| 2                 | 7 - 14          | 20 - 25          | 20 - 25                       | 12 - 18 |                             |
| 3                 | 14 - 21         | 25 - 30          | 25 - 30                       | 15 - 20 |                             |
| 4                 | über 21         | Wasser enthärten | Wasser enthärten              |         |                             |

### Anwendung und Dosierung für die chemothermische Wäschedesinfektion nach § 18 Infektionsschutzgesetz

| Dosierung                                | Temp. | Zeit    | Flotte | Wirkungsbereich |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|
| 3 g/L ALIPLEX® mit 2 ml/L OXYPLEX®       | 60° C | 15 Min. | 1 : 5  | A B             |
| 3 g/L ALIPLEX® mit 0,7 g/L OXYPLEX® plus | 70° C | 10 Min. | 1 : 5  | A B             |

### Automatische Dosierung und Überwachung

- o Pulverdosiierer oder Stammlauge
- o optische Kontrolle über Strömungsmesser (bei Stammlauge)
- o elektronische Kontrolle und Erfassung über Durchflusssensor (bei Stammlauge)

### Ökologie

- o die in diesem Produkt enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind
- o frei von Komplexbildnern EDTA und NTA
- o Rücknahme und Wiederverwendung der Big-Bags

**Lagerung** kühl und trocken

### Zur Beachtung

Biozide **OXYPLEX®** und **OXYPLEX® plus** sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Für den sicheren Umgang beachten Sie bitte unsere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

**Verpackung** 25 kg Papiersack (**Art.-Nr. 607041**) und 250 kg Big-Bag (**Art.-Nr. 607072**)