



## Mopp-Waschmittel

### Einsatzbereich

Flüssigwaschmittel zur schonenden Aufbereitung von Reinigungstextilien. Zur maschinellen chemo-thermischen Wäschedesinfektion ausschließlich mit PRIMA OXY bei 40 °C und 60 °C. In Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen zur maschinellen Wäsche für Wischbezüge und Reinigungstücher geeignet. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.



### Anwendung

Chemo-thermische Wäschedesinfektion				
Listung/Wirksamkeit	Konzentration	Desinfektions-temperatur	Einwirkzeit	Flottenverhältnis
Bakterizid, levurozid, fungizid, mykobakterizid (EN 16616)	1,8 ml/l PRIMA TEX 5 ml/l PRIMA OXY	40 °C	20 Min.	1:5
Viruzid (EN 14476) hohe und niedrige Belastung	2 ml/l PRIMA TEX 5,5 ml/l PRIMA OXY	40 °C	20 Min.	–
VAH	2,5 ml/l PRIMA TEX 2,0 ml/l PRIMA OXY	60 °C	15 Min.	1:5
Viruzid (EN 14476), hohe und niedrige Belastung	2,5 ml/l PRIMA TEX mit 2,0 ml/l PRIMA OXY  4,0 ml/l PRIMA TEX mit 2,0 ml/l PRIMA OXY	60 °C	20 Min.	–
Sporizid (Clostridium difficile in Anlehnung an EN 13727/ WI216068), ohne Belastung	4,0 ml/l PRIMA TEX mit 2,0 ml/l PRIMA OXY	60 °C	20 Min.	–

Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und Dosiereinstellungen.

### Produkteigenschaften

- Speziell für Reinigungstextilien, insbesondere Wischbezüge und Reinigungstücher formuliert
- Verhindert Ablagerungen und damit vorzeitige Vergrauung sowie Schädigung der Reinigungstextilien
- Besonderer Faserschutz zur Erhaltung des Gebrauchswertes
- Effektive Schmutz und Fleckenentfernung sowie hohes Schmutzbindevermögen
- Umweltschonend, da phosphat- und chlorfrei

### Hinweis

Vor Frost und Temperaturen über 40 °C geschützt lagern.

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

### Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 60030

Kanister à 200 kg

Art.-Nr. 60072

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0720

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 München  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE