

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER

PICCOMAT TAB Automatenreiniger



Art.-Nr. 121.538 45 x 75 g

- zur maschinellen Reinigung und Pflege aller alkali- und wasserfesten Hartbeläge
- ideal zur Unterhaltsreinigung in Supermärkten und Einkaufspassagen
- besonders reinigungsaktiv durch Spezialtenside und Alkaligerüst
- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- antistatischer und schmutzabweisender Schutzfilm
- besonders ergiebig und äußerst wirtschaftlich
- hartwasserverträglich

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur maschinellen Reinigung und Pflege von allen wasserbeständigen Hartbelägen aus PVC, Kunststoff, Kunst- oder Naturstein und Industriebelägen in Produktions- und Lagerbereichen, Werkstätten, Supermärkten, Einkaufspassagen, Kantinen und sonstigen Großraumprojekten.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Maschinell: den Piccomat-Tab in wasserlöslicher Folie in den Automatentank geben und mit Wasser auffüllen. (**Achtung: die Folie nicht aufreißen**). Der Automat ist nach 10 Minuten einsatzbereit. Der Tab ist für einen 40 l-Tank ausgelegt. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden. **Trocken lagern!** Das Produkt sollte nur bestimmungsgemäß verwendet und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: weiße Tabletten
Geruch: frisch
Dichte: 800 g/l
pH-Wert in wässriger Lösung : 6

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, Phosphonate
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GU 70
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG:



Achtung

Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.



KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).