

DR.SCHNELL'S
Rapido
Kaugummi-Ex

Vereisungsspray, Lösemittel frei



EINSATZBEREICH

Zur Entfernung von Kaugummis aus farbechten Textilien und Polstern, Hartbelägen, Stein- und Holzbelägen, Fliesen, Rolltreppen und allen gefrierbeständigen Oberflächen.

ANWENDUNG

Oberflächen auf Farbechtheit überprüfen. RAPIDO KAUGUMMI-EX auf den Kaugummi, Knetmasse oder Wachs aus ca. 5-10 cm sprühen, Material bis zum Erhärten einfrieren und dann sofort mit Holz- oder Kunststoffspatel durch Zerkleinern ablösen. Lose, kleinere Partikel mit Staubsauger absaugen. Falls erforderlich Vorgang wiederholen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- CKW- und FCKW-frei
- Enthält keine schädlichen Lösemittel, daher umweltverträglich
- Wirkt sofort
- Macht Kaugummirest hart und spröde
- Leichte Entfernung der vereisten Kaugummireste
- Gute Materialverträglichkeit

INHALTSSTOFFE

aliphatische Kohlenwasserstoffe

TECHNISCHE DATEN

Karton mit 12 Flaschen à 500 ml Art.-Nr. 30810
Kennzeichnung nach GefStoffV: F+, hochentzündlich
Produktcode: GU 0

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 12/07